

ส่วนประกอบหลักของประแจจับท่อ RIDGID®

ฟันบน Hook Jaw

ทำจากเหล็กไฮสปีดอัลลอยด์
ชุบแข็ง 2 ครั้ง แข็งแรง ทนทาน
จับท่อได้แน่น



มีสเกลบอกขนาดของท่อที่จับ
อย่างชัดเจน

ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งเท่ากับ
ฟันบน จึงไม่สึกหรองง่าย



ร่องเกลียวออกแบบมาเพื่อสามารถ
ทำความสะอาดตัวเองได้

ขอบกว้างบนจับสะดวก
ไม่ลื่นหลุดมือง่าย



ฟันล่าง Heel Jaw

ทำจากเหล็กไฮสปีดอัลลอยด์
ชุบแข็ง 2 ครั้ง แข็งแรงทนทาน
ถอดเปลี่ยนได้เมื่อฟันสึก



น็อต Nut

มีขนาดใหญ่ หมุนเลื่อนปรับ
ได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว แต่ไม่
ขยับหรือเคลื่อนออกจาก
ตำแหน่งเมื่อใช้งาน

โครงและด้ามจับ Housing

ทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง แข็งแรง
ทนทาน มีลักษณะแบบคานตัวไอ
(I-Beam) ทนต่อแรงบิดสูง
แต่น้ำหนักเบา

ปลายด้ามออกแบบให้เป็นรู
สะดวกในการแขวนเก็บรักษา



รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
(เฉพาะ โครงและด้ามจับ)

ทุกชิ้นส่วนของประแจมีอะไหล่ สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

สำหรับรุ่นด้ามอลูมิเนียม จะมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นปกติถึง 35-50 %

ประแจจับท่อ Wrenches

RIDGID®

ประแจจับท่อตรง Straight Pipe Wrench



ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)		ด้านจับเหล็กหล่อ		ด้านจับอลูมิเนียม	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	เหล็กหล่อ	อลูมิเนียม	รหัสสินค้า	ราคา	รหัสสินค้า	ราคา
6	150	3/4	20	0.2	-	31000	1,100.-	-	-
8	200	1	25	0.3	-	31005	1,300.-	-	-
10	250	1 1/2	40	0.8	0.4	31010	1,700.-	31090	2,680.-
12	300	2	50	1.2	1.1	31015	1,960.-	47057	3,200.-
14	350	2	50	1.6	1.1	31020	2,170.-	31095	3,640.-
18	450	2 1/2	65	2.6	1.7	31025	3,110.-	31100	4,530.-
24	600	3	80	4.4	2.7	31030	5,010.-	31105	7,220.-
36	900	5	125	8.7	5.0	31035	10,600.-	31110	12,500.-
48	1200	6	150	15.6	8.4	31040	16,100.-	31115	24,500.-
60	1500	8	200	23.3	-	31045	23,500.-	-	-

ประแจจับท่อแบบจับเร็ว RapidGrip

- ปากจับเป็นแบบสปริง ออกแบบมาเพื่อใช้งาน
ได้สะดวกรวดเร็ว สามารถจับท่อได้โดยใช้
เพียงมือเดียว



ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)		ด้านจับเหล็กหล่อ		ด้านจับอลูมิเนียม	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	เหล็กหล่อ	อลูมิเนียม	รหัสสินค้า	ราคา	รหัสสินค้า	ราคา
10	250	1 1/2	37.5	0.7	-	** 10348	2,010.-	-	-
14	350	2	50	1.4	0.9	** 10358	2,410.-	12693	3,920.-
18	450	3	75	-	1.9	-	-	12698	4,970.-

ประแจจับท่อปากโค้ง End Pipe Wrench

- ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วใน
บริเวณที่เข้าถึงยากหรือใกล้ผนัง



ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)		ด้านจับเหล็กหล่อ		ด้านจับอลูมิเนียม	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	เหล็กหล่อ	อลูมิเนียม	รหัสสินค้า	ราคา	รหัสสินค้า	ราคา
6	150	3/4	20	0.2	-	31050	1,360.-	-	-
8	200	1	25	0.3	-	31055	1,580.-	-	-
10	250	1 1/2	40	0.8	0.4	31060	2,100.-	** 90107	3,090.-
12	300	2	50	1.2	-	31065	2,440.-	-	-
14	350	2	50	1.6	0.9	31070	2,790.-	** 90117	4,370.-
18	450	2 1/2	65	2.6	1.4	31075	3,980.-	** 90122	5,380.-
24	600	3	80	4.4	2.2	31080	6,260.-	** 90127	8,510.-
36	900	5	125	8.7	-	31085	13,290.-	-	-

* สินค้าที่จะเลิกผลิต ** สินค้าไม่ทำสต็อก



ประแจจับท่อหัวค้อน Rapwrench



- เป็นแบบหัวค้อน ใช้เคาะ หรือ ตี แทนค้อนได้เป็นครั้งคราว

ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก	ด้ามจับเหล็กหล่อ	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	กก.	รหัสสินค้า	ราคา
10	250	1 1/2	40	0.9	31395	2,270.-

ประแจจับท่อปากเฉียง Heavy Duty Offset Pipe Wrench



- ชุดฟันบนมีลักษณะแบนกว่ารุ่นธรรมดา เหมาะกับบริเวณที่เข้าถึงยาก
- ปากจับท่อนานกับด้ามจับ สามารถใช้กับหน้างานที่แคบ หรือจับท่อที่อยู่เหนือศีรษะได้สะดวก

ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)		ด้ามจับเหล็กหล่อ		ด้ามจับอลูมิเนียม	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	เหล็กหล่อ	อลูมิเนียม	รหัสสินค้า	ราคา	รหัสสินค้า	ราคา
14	350	2	50	1.0	0.9	89435	3,850.-	31120	4,780.-
18	450	2 1/2	65	2.6	1.6	89440	5,680.-	31125	6,500.-
24	600	3	80	4.4	2.7	89445	8,980.-	31130	9,980.-

ประแจจับท่อแบบจัด Compound Leverage Wrench



- เหมาะสำหรับขันข้อต่อท่อที่เชื่อมติดกันเป็นเวลานาน

รุ่น	ความยาวประแจ		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก	ด้ามจับเหล็กหล่อ	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	กก.	รหัสสินค้า	ราคา
S-2	-	-	2	50	3.3	**31375	24,800.-
S-4A	-	-	5	125	15.2	**31380	36,200.-
S-6A	-	-	6	150	20.6	**31385	49,000.-
S-8A	-	-	8	200	31.1	**31390	72,900.-

ประแจเลื่อนชนิดต Spud Wrench



- ปากประแจมีลักษณะแบน เหมาะกับงานในท่อแคบ
- ปากจับเรียบ ไม่มีฟัน จึงเหมาะสำหรับจับนอตหกเหลี่ยม, นอตสี่เหลี่ยม

ความยาวประแจ		ใช้ชนิดขนาด		น้ำหนัก	ด้ามจับเหล็กหล่อ	
นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	กก.	รหัสสินค้า	ราคา
12	300	3/8 - 2 5/8	10-67	1.1	31400	2,700.-

** สินค้าไม่ทำสต็อก

ประแจโซ่ Chain Wrench

- สำหรับจับท่อไนท์แคบๆ หรือ บริเวณที่เข้าถึงยาก
- ปากจับมีสองด้าน ทำให้ลักษณะการจับท่อเป็นแบบเฟืองล้อ (Ratchet)
- รุ่นใช้งานหนัก (Heavy Duty) สามารถเปลี่ยนปากจับได้
- รุ่นใช้งานเบา (Light-Duty) ปากจับและด้ามเป็นชิ้นเดียวกัน
เปลี่ยนปากจับไม่ได้ เฉพาะรุ่น C-12



รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้จับท่อนขนาด		ขนาดท่อ O.D.		ความยาวโซ่		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
C-12	31310	2	50	4	100	15.3/4	390	0.8	3,350.-
C-14	31315	2	50	5	125	18.1/2	460	1.2	4,410.-
C-18	31320	2.1/2	60	5	125	20.1/4	500	2.7	6,700.-
C-24	31325	3	75	5	125	20.1/4	500	3.7	7,680.-
C-36	31330	4.1/2	110	7.1/2	185	29	725	7.1	15,610.-

ประแจโซ่ Chain Tong

- ใช้สำหรับงานหนักโดยเฉพาะ
- ด้ามจับยาวและแข็งแรง เพิ่มแรงในการโยก
- ปากจับสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน



รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้จับท่อนขนาด		ความยาวกึ่งตัว		ความยาวโซ่		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
3215	92660	4-8	114-457	87	2209	74.1/2	1892	71	129,400.-
3229	92665	1/4-2.1/2	13-73	27	686	17.1/2	445	5	16,060.-
3231	92670	3/4-4	26-114	37	939	22.1/2	572	10	21,190.-
3233	92675	1-6	33-168	44	1117	32	813	13	26,950.-
3235	92680	1.1/2-8	48-219	50	1270	40.1/2	1029	18	33,270.-
3237	92685	2-12	60-323	64	1625	55.1/2	1410	30	53,910.-

ประแจเลื่อนขันน็อต Hex Wrench

- สำหรับจับน็อตหกเหลี่ยม, น็อตสี่เหลี่ยมหรือวาล์วต่างๆ
- ปากประแจสามารถเปิดกว้างได้เป็นพิเศษ สามารถจับน็อตได้หลายขนาด
สำหรับประแจหกเหลี่ยมปากเฉียง (ออฟเซต) ยังสามารถใช้ขันน็อตอ่างน้ำ, อ่างล้างมือได้



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ความยาวกึ่งตัว		ใช้น็อตขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
17	31275	ประแจหกเหลี่ยมตรง	14.1/2	362	5/8-1.1/4	16-30	2.0	4,260.-
25	31280	ประแจหกเหลี่ยมตรง	20	500	1-2	25-50	4.0	6,550.-
E-110	31305	ประแจหกเหลี่ยมปากเฉียง	9.1/2	240	1.1/8-2.5/8	29-67	0.6	2,500.-

ประแจจับท่อแบบสาย Strap Wrench



- สำหรับจับท่อผิวเรียบ ที่ไม่ต้องการให้เกิดรอยจากการจับ
- มีอะไหล่สำหรับสาย และอะไหล่ต่างๆ สามารถเปลี่ยนได้
เมื่อขาดหรือชำรุด
- สายรัดทำจากไนลอน ทำการจับยึดแน่นหนาแข็งแรง มี 2 แบบ
 - สายไนลอนทอแน่น ใช้จับท่อผิวเรียบทั่วไป
 - สายเคลือบยูรีเทน ใช้จับท่อพลาสติก หรือ พีวีซี (อุปกรณ์เสริม)

รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้จับท่อน้ำ		ความยาวตัวจับ		ความยาวแถบสาย		ความกว้างแถบสาย		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
1	31335	2	50	11.3/4	300	17	425	1/2	12	0.5	2,130.-
2	31340	2	50	11.3/4	300	17	425	1 1/8	30	0.8	2,340.-
2	31345	2	50	11.3/4	300	30	760	1 1/8	30	0.8	2,670.-
2	31350	2	50	11.3/4	300	24	600	1 1/8	30	0.8	2,870.-
2P	31355	2	50	11.3/4	300	17	425	1 1/16	27	0.8	2,630.-
5	31360	5	125	18	450	29.1/4	750	1.3/4	45	0.9	4,670.-
5	31365	5	125	18	450	48	1200	1.3/4	45	0.9	5,600.-
5P	31370	5	125	18	450	29.1/4	750	1.3/4	45	1.0	5,230.-

P = สายเคลือบยูรีเทน ใช้จับท่อพลาสติก หรือ พีวีซี

อะไหล่ประแจจับท่อ และ อะไหล่แถบสาย Wrench Parts and Replacement Straps



ใช้กับประแจ		ชนิด		ราคา	พื้นล่างพร้อมลิ้ม		ราคา	สปริง		ราคา	พื้นบน		ราคา
ปากตรง	ปากโค้ง	รุ่น	รหัสสินค้า		รุ่น	รหัสสินค้า		รุ่น	รหัสสินค้า		รุ่น	รหัสสินค้า	
6	E-6	D1328	31570	225.-	E4200X	31560	360.-	E2671	31565	240.-	E586	31555	765.-
8	E-8	D1329	31595	240.-	E4201X	31585	435.-	E2672	31590	250.-	E585	31580	765.-
10	E-10	D1330	31615	250.-	E4202X	31610	575.-	E2673	31620	265.-	E579	31605	990.-
12	E-12	D1331	31645	285.-	E4203X	31635	735.-	E2674	31640	285.-	E587	31630	1,150.-
14	E-14	D1332	31665	325.-	E4203X	31635	735.-	E2675	31660	325.-	E566	31655	1,350.-
18	E-18	D1333	31685	475.-	E4204X	31675	940.-	E2676	31680	575.-	D344	31670	1,810.-
24	E-24	D1334	31710	695.-	E4205X	31700	1,370.-	E2677	31705	635.-	D342	31695	2,700.-
36	E-36	D1335	31735	1,200.-	E4206X	31725	2,320.-	E2678	31730	780.-	C414	31720	5,540.-
48	-	D1336	31760	1,940.-	E4207X	31750	3,640.-	E2679	31755	990.-	C323	31745	8,430.-
60	-	D1337	31785	3,480.-	E364X	31775	6,450.-	E2680	31780	1,660.-	C348X	31770	14,430.-

รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ความยาวแถบสาย		ความกว้างแถบสาย		ราคา
			นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	
E3779	31990	อะไหล่สำหรับ 31335	17	425	1/2	12	935.-
E5704	32015	อะไหล่สำหรับ 31340	17	425	1 1/8	30	995.-
E5706	32020	อะไหล่สำหรับ 31350	24	600	1 1/8	30	1,250.-
E5705	32025	อะไหล่สำหรับ 31345	30	760	1 1/8	30	1,760.-
E1244	32035	อะไหล่สำหรับ 31355	17	425	1 1/16	27	1,100.-
E6121	32050	อะไหล่สำหรับ 31360	29.1/4	750	1.3/4	45	2,380.-
E5259	32055	อะไหล่สำหรับ 31365	48	1200	1.3/4	45	3,330.-
E1245	32065	อะไหล่สำหรับ 31370	30	760	1.3/4	45	2,380.-

ประแจเลื่อนด้ามโครเมียม Adjustable Wrench

- ผลิตจากเหล็กผสมโครมความแข็งแรงดี และชุบแข็งเพื่อความทนทาน
สุดท้ายชุบโครมลดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
- ปากจับมีสเกลวัดระบบนิ้วและมิลลิเมตร เพื่อความสะดวกในการปรับขนาด



รุ่น	รหัสสินค้า	ความยาวทั้งตัว		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
756	86902	6	150	3/4	20	0.1	1,150.-
758	86907	8	200	7/8	25	0.2	1,180.-
760	86912	10	250	1 1/8	30	0.3	1,550.-
762	86917	12	300	1 5/16	35	0.6	2,090.-
765	86922	15	375	1 11/16	40	1.3	3,260.-
768	86927	18	450	2 1/8	50	2.3	5,100.-
774	86932	24	600	2 7/16	60	4.2	9,430.-
718	* 31215	18	450	2 1/8	50	2.3	5,100.-

*31215ทดแทนด้วย 86927

ประแจเลื่อนขันท่อยาวใน Internal Wrench

- ออกแบบมาให้ใช้ในการขันน็อตภายในท่อ ใช้ขันหรือคลายน็อตภายในท่อ
ขนาดตั้งแต่ 1-2 นิ้ว ปากจับสามารถหมุนกลับไปได้เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ



รุ่น	รหัสสินค้า	ความยาวทั้งตัว		ใช้ขันน็อตขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
342	31405	4 1/2	113	1-2	25-50	0.7	4,860.-

ประแจขันท่อ 2 แบบในด้ามเดียว One Stop Wrench

- สำหรับขันข้อต่อต่างๆ หรือน็อต ให้แน่นยิ่งขึ้น
ด้วยประแจ 2 ซี่นในด้ามเดียวกัน



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
2002	** 27023	One Stop Wrench	-	2,040.-

* สบค้าที่จะเลิกผลิต ** สบค้าที่ไม่ทำสต็อก

ประแจขันน็อตใต้อ่างล้างมือ Basin Wrench



- ปากจับทำจากเหล็กอัลลอยด์สเปิร์ก ทำให้หมุนประแจได้ด้วยมือเดียว
- สามารถปรับมุมในการจับในตำแหน่งต่างๆ ได้ถึง 90 องศา
- รุ่น 1017 และ 1019 สามารถปรับความยาวได้ ตั้งแต่ 10" - 17"

รุ่น	รหัสสินค้า	ความยาวทั้งตัว		ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.		
1010	31170	10	250	3/8-1 1/4	10-30	0.8	2,180.-
1017	31175	10-17	250-425	3/8-1 1/4	10-30	0.9	2,670.-
1019	31180	10-17	250-425	1 1/4-2 1/2	30-60	0.9	3,080.-

ประแจขันน็อตพลาสติกใต้อ่าง Plastic Nut Basin Wrench



- เหมาะสำหรับขันน็อตใต้อ่างที่เข้าถึงยากได้อย่างสะดวก
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน



รุ่น	รหัสสินค้า	ความยาวทั้งตัว		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
		นิ้ว	มม.		
2006	66807	10 1/4	260.35	0.35	1,600.-